
Logitec

無線ルータ版

かんたんセットアップガイド USBポート活用編

LAN-PW150N/DR

本製品の背面には「USB ポート」が装備されています。付属のソフトウェア[USB 機器管理ツール]をインストールすることで、プリンタやハードディスクなどの USB 機器を、ネットワーク上のパソコンで共有することができます。



- ●共有している USB 機器は、ネットワーク 上のいずれかのユーザーが使用すること ができます。二人以上のユーザーが同時に 使用することはできません。
- ●いずれかのユーザーが使用している USB 機器に接続するには、いったん USB 機器 の使用を終了してもらう必要があります※。
- ※[USB 機器管理ツール]には、USB 機器 を使用中のユーザーに、使用の終了を依頼 する[USB デバイス切断リクエスト]があ ります(→P4「他の人が使用中のUSB 機器を使用したいとき])。

使用できる USB 機器※1

- ・USBプリンタ(複合機含む)※2 ・USBスキャナ ・USB HDD
- ・USBメモリーダライタ
- ※1 記載のないUSB機器については使用できません。サポート対象外となります。また、記載のUSB機器についても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載しているUSB機器のすべての動作を保証するものではありません。
- ※2 業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。


ご注意

本製品のUSBポートにUSBハブをつないで複数のUSB機器を使用することはできません。本製品のUSBポートに直接つないだ1台のUSB機器だけを共有できます。



例えばプリンタを共有する


自分のパソコンの前にいながら、別の部屋にあるプリンタから印刷できます。





例えばハードディスクを共有する

1台のハードディスクをみんなが共有するデータの保存場所として使用できます。



※ご使用の境現によっては、アクセス時間が通 の2~3倍かかる場合があります。

本製品のUSBポートを利用するにあたってのご注意

- USB ポートを利用するには、本製品がルータモードで動作している必要があります。 AP モードでご使用の場合は、USB ポートを利用することはできません。
- ●本製品に接続できるバスパワーの USB 機器は、消費電流が 500mA 以下である必要があります。消費電流の大きな USB 機器を使用する場合は、USB 機器の電源にAC アダプタを使用してください。
- ●[USB 機器管理ツール]は、USB 機器を共有して使用したいすべてのパソコンにインストールする必要があります。
- USB プリンタなどドライバのインストールが必要な場合は、[USB 機器管理ツール] を使用する前に、USB 機器をパソコンの USB ポートに直結した状態で、ドライバをインストールし、正常に動作することを確認しておいてください。
- ●本製品に USB 機器を接続後でも、ドライバのインストールは可能ですが、トラブルを避けるために、あらかじめパソコンと USB 機器を直結した状態で、正常に動作するように設定しておくことをお勧めします。

STEP

ツールをインストール しましょう

[USB機器管理ツール]は、本製品に接続したUSB機器を利用 する、すべてのパソコンにインストールする必要があります。





インストールする [Windows編]

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、P4「こんなときには」のQ5をお読みください。

- **1** USB機器を共有するパソコンを起動し ます。
- インストール画面を呼び出します。
 - ●かんたんセットアップツールの最終画面から インストールする場合

[USB機器管理ツールのインストール]をクリック します。



●付属のCD-ROMをドライブに入れます。 ●自動的に「かんたん セットアップツール」 が表示されます。

●上記以外の場合



クリック

「セットアップメニュー」が表示されない場合 マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示 し、「SimpleSetup(.exe)」アイコンをダブルクリッ クします。Windows Vistaで自動再生画面が表 示された場合は、[SimpleSetup.exeの実行]を クリックします。

②[USB機器管理ツールのインストール]を クリックします。



以下の手順で、ツールをインストール します。

Windows Vistaの場合

〈ユーザー アカウント制御〉画面が表示された場 合は[許可]をクリックします。

●〈Logitec USB機器管理ツールインストールへ ようこそ〉画面



[次へ]をクリックし ます。

②〈コピー先のフォルダ選択〉画面



🧃 ●[次へ]をクリックし ます。

❸〈プログラムフォルダの選択〉画面



● [次へ]をクリックし ます。

●〈インストールの開始〉画面



● [開始]をクリックし ます。インストール が始まります。

Windows Vistaの場合 〈Windowsセキュリティ〉画面が表示された場合は、 [インストール]をクリックします。

⑤⟨Logitec USB機器管理ツールインストール⟩




[はい]をクリックし ます。

以下の画面が表示されます。使用する 条件を選択し、[次へ]をクリックします。



●本製品に接続したUSB機器をひとりで使用 するのか、複数のユーザーで使用するのかを 選択します。



- □ 以下の画面が表示されます。



●[完了]をクリックします。

b STEP2 へ進みます。

インストールする [Mac編]

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は、P4「こんなときには」のQ5をお読みください。

USB機器を共有するMacを起動し、 付属のCD-ROM をドライブに 入れます。

² マウントされたCD-ROMの内容を 表示し、[Mac]フォルダにある 「MAC_V100_090828.zip」を ダブルクリックします。



[USBDeviceManager]フォルダを開き、 「Cosetup」をダブルクリックします。






[続ける]をクリックします。



[1] [インストール]をクリックします。





[F] [再起動]をクリックします。



STEP2 へ進みます。

STEP 2

USB機器をつなぎましょう

本製品のUSBポートにUSB機器をつなぐ前に、パソコンとUSB機器を直結した 状態で、正常に使用できるかをチェックします。 確実にUSB機器が使えるように、 あらかじめ準備をしたうえで、 本製品のUSBポートに 接続しましょう




1 パソコンとUSB機器をUSBケーブルで直結し、正常に動作するか動作チェックします。本製品(無線ルータ) に接続するUSB機器は、すべて動作チェックします。



- ●USB機器の操作方法等は、USB機器の説明書をお読みください。
- 動作チェックが終われば、パソコンからUSB機器を取り外します。
- パソコンと直接つないで正常に動作していないUSB機器は、本製品のUSBポートにつないでも使用することはできません。

2 本製品のUSBポートにUSB機器をつなぎます。



3 STEP**3** へ進みます。

本製品のUSBポートにUSBハブをつないで複数のUSB機器を使用することはできません。本製品のUSBポートに直接つないだ1台のUSB機器だけを共有できます。

3 **3**

USB機器を 使ってみましょう

画面例はWindows版を使用していますが Mac版でも手順は同じです。



USB機器に接続する

- 1 パソコン、本製品、USB機器の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 [USB機器管理ツール]を開きます。

Windowsの場合

画面右下のタスクトレイにある[USB機器管理ツール]のアイコン をクリックします。



― クリック

●見つからない場合は、プログラムメニュー等から起動してから、 タスクトレイのアイコンをクリックします。

Macの場合

Dock上にある 6 をクリックします。

- ●見つからない場合は、[アプリケーション]フォルダ→[Logitec] フォルダにある[Logitec Device Manager]をダブルクリック します。
- Mac版ではじめて[USB機器管理ツール]を起動したとき USB機器の接続条件を選択する画面が表示されます。条件を選択後、[OK] ボタンをクリックします。

·ひとりでUSB機器を使用する場合

- →「新しく検出したUSBデバイスを自動的に接続する」を選択します。 ・みんなでUSB機器を共有する場合、どちらを選択したらよいかわから ない場合
- →「利用するUSBデバイスを選択して接続する」を選択します。


JストのUSB機器を選択し、
をクリックします。



- ●「使用できます」と表示された USB機器のみ選択できます。
- ●ただし、起動時にUSB機器に 自動接続するように設定して いる場合は、「あなたが使用中 です」と表示されます。

●ステータスの内容

EPSON USB Printer



接続しているUSB機器がリストに表示されない場合 P4「こんなときは」のQ2をお読みください。

使用中のUSB機器を使用したいとき」をお読み

4 USB機器に接続し、リストの表示が「あなたが使用中です」に変わります。




● これでUSB機器を使用することができます。

USB機器の接続を解除する

接続を解除するときは以下の点にご注意ください

- ●プリンタの印刷中、ファイルの保存中などデータを送受信しているときは、接続を解除しないでください。ファイルを破損する恐れがあります。
- ●使用しているUSB機器に切断のための特別な手順がある場合は、その手順に従ってから、[USB機器管理ツール]の接続を解除してください。



☑ 切断を確認するメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



切断する前に、データの送受信中でない ことを確認してください

本製品(無線ルータ)~USB機器のあいだでデータの送受信がないことを確認してから、[はい]をクリックしてください。

3 接続が解除され、リストの表示が 「使用できます」に戻ります。

EPSON USB Printer ・使用できます Logic77ad0 LAN-PW150N/DR

USB機器を取り外すには

- ●USB機器のステータスが「使用できます」になっていることを確認します。
- 「あなたが使用中です」「他の人が使用中です」と表示 されている場合は、使用中の利用者が接続を解除する ようにしてください。
- ②確認が終われば、USB機器を本製品のUSBポートから外します。
- ●USB機器に電源がある場合は、先に電源をオフにして から外してください。

[USB機器管理ツール]を終了するには

- ●USB機器の接続が解除されていることを確認します。 ②確認が終われば、Windowsでは画面右上の Macでは画面左上の をクリックします。
- ●終了を確認する画面が表示されますので、[はい]を クリックします。

他の人が使用中のUSB機器を使用したいとき

共有しているUSB機器を使用したいと思った時に、他 の人がすでに使用していた場合は、その相手にメッセー ジを送って、使用を終了してもらうよう依頼することが できる「USBデバイス切断リクエスト」機能があります。


●兄がプリンタを使用中なので、妹が切断を依頼する メッセージを送信します。



●妹のメッセージを見て兄が使用を終了すると、妹のパ ソコンでUSBプリンタから印刷できるようになります。







🛂 接続中の相手にメッセージが届きます。[はい]をクリックすると接続を解除します。







切断を依頼された側の操作

USB機器との接続を解除して よい場合は、[はい]をクリック します。

切断を依頼した側のリストのステータスが[あなたが使用中です]に変わり、 印刷できるようになります。



印刷のたびにプリンタへの接続操作を しなくてよい、便利な機能です。




ちょっと便利な使い方 プリンタの自動接続設定

「プリンタの自動接続設定」をすると、本製品のUSBポートにつないだプリンタから印 刷する場合、接続操作をしなくても、自動的にUSBプリンタに接続し、印刷を実行する ことができます。

USBプリンタのドライバ等のインストールを完了していますか?

あらかじめ、パソコンとUSBプリンタを直結した状態で、ドライバ等のインストールは 完了しておいてください(準備のしかた→STEP2の手順 1)。

リストのUSBプリンタを選択し、 をクリックします。




【オプション】タブを選択します。



[自動接続を有効にする]をチェックし、 [印刷を行うときのみ自動的に接続を 行う]を選択します。





- ●[設定]ボタンが表示されている場合は、クリッ クして、プリンタが使用できるか確認してくだ さい。
- ●[確認]ボタンが表示されている場合、このボタ ンをクリックすると、自動接続設定をしている プリンタの情報が表示されます。詳しくはPDF 版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。

4. [OK]をクリックします。



● これでプリンタの自動接続設定は完了です。 印刷を実行すると自動的にUSBプリンタと接続 され、印刷できるようになります。



他の人が印刷中に、印刷を実行した場合

- ●相手が「プリンタの自動接続機能」を**使用して**
- →相手の接続が自動的に解除されたあと、印刷 を開始します。
- ●相手が「プリンタの自動接続機能」を**使用して** いない場合
 - →相手が接続を手動で解除したあと印刷を開 始します。

こんなときには 困ったときにお読みください

Q1: 本製品(無線ルータ)が[USB機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上にデバイスサーバが見つかりま せん。」と表示される。

- A1: ①本製品がルータモードで動作していることを確認してください。APモードで動作している場合は、「無線ルータ版:かんたんセットアップ ガイド[補足編]]のP2「本製品をAPモードで使用する場合の設定の流れ」を参考に、本製品をルータモードに変更してください。 ②本製品(無線ルータ)の電源を入れた直後は、本製品が起動中のため認識されないことがあります。1分以上お待ちください。
 - ③必要な機器のケーブルが正しく、つながれていることを確認してください。 ④本製品(無線ルータ)の電源が入っていることを確認してください。
 - ⑥セキュリティソフトのファイアウォール機能等により、本製品が認識できないことがあります。セキュリティソフトでボート番号「TCP/UDP 19540番ポート(送受信)」が例外登録されているか確認してください。されていない場合は、例外登録をおこなってください。
 - ※[USB機器管理ツール]インストール時にWindows ファイアウォールの例外リストに登録するかをたずねる確認メッセージが表示されています。この時点で[はい]を クリックしている場合は、例外登録されています。

Q2:接続している USB 機器が[USB 機器管理ツール]のリストに表示されない。「ネットワーク上に USB デバイスが見つかり

- A2: ①必要な機器のケーブルが正しく、つながれていることを確認してください。 ②本製品(無線ルータ)、USB機器など、すべての機器の電源が入っていることを確認してください。 ③上記を確認しても、USB機器が認識されない場合
 - パソコンを起動したままの状態で、認識されない USB 機器の USB ケーブルをいったん抜いて、もう一度、差し込んでください。
 - ●USB ケーブルが長すぎると認識されないことがあります。短めの USB ケーブルや高品質な USB ケーブルを使ってみてください。 ● 認識できない USB 機器の消費電流が大きい場合は、USB 機器の電源に AC アダプタを使用してみてください。
 - ※本製品に接続できるバスパワーの USB 機器は、消費電流が 500mA 以下である必要があります。

Q3: USB 接続のスピーカや Web カメラは使用できますか。

- A3: USB接続のスピーカ、Webカメラなど、アイソクロナス転送で動作するUSB機器については、本製品では、サポート対象外となっています。 本製品で使用可能な USB 機器は以下の機器となります。
 - · USB プリンタ(複合機含む)* · USB スキャナ · USB HDD · USB メモリ · USB メモリリーダライタ ※記載のUSB機器についても、機器によっては正常に動作しない場合があります。掲載しているUSB機器のすべての動作を保証するものではありません。 ※ USB プリンタについては、業務用レーザープリンタ等は使用できない場合があります。

O4: クライアントユーティリティでプリンタの自動接続機能を使用すると 印刷が最後まで完了で A4: きません。

- 印刷が完了するよりも前に、[USB 機器管理ツール]がプリンタの接続を自動で切断している可能性があり ます。以下の手順で切断までの時間を長くしてください。
- 1. リストの USB プリンタを選択します。
- 2. 🔳 をクリックします。
- 3. 〈USB Printer のプロパティ〉画面が表示されます。【オプション】タブを選択します。
- 4. [設定]ボタンをクリックします。
- 5. 〈自動プリンタ構成〉画面が表示されます。[印刷ジョブ送信後に切断するまでの時間]を長く設定し、[OK] ボタンをクリックします。
- 6. (USB Printer のプロパティ)画面で[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

Q5: パソコンに CD-ROM 対応ドライブがない場合は、どうしたらよいですか。

- A5: 以下の手順でダウンロードしたプログラムから実行してください。 1. ご使用になるパソコンから、インターネットに接続できるように設定します。
 - 2. ロジテックホームページ(http://www.logitec.co.jp/)の「ダウンロード」ページから、本製品のセットアッ ププログラムをダウンロードします。
 - 3. ダウンロードしたプログラムを使って、インストールを実行します。

Q6: Windows 環境で USB HDD に接続後、HDD にアクセスしても、しばらく応答がなくなり A6: ます。

ご使用の環境によっては、パソコンが HDD 内のデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。読み 込みが完了するまで、しばらくお待ちいただいてから、HDDにアクセスするようにしてください。